

Dräger Saver CF Equipo respiratorio de escape

El equipo respiratorio de escape de flujo constante Dräger Saver CF permite una evacuación segura, eficaz y sin riesgo en entornos peligrosos. Fácil de poner y con un funcionamiento prácticamente automático, este equipo respiratorio de capucha puede utilizarse con un entrenamiento mínimo.



CUANDO EL TIEMPO ES CRUCIAL

En situaciones de emergencia, las condiciones pueden empeorar con rapidez. De repente aparecen humos o vapores tóxicos y la única opción disponible es una evacuación rápida. El Dräger Saver CF, de gran visibilidad, se ha diseñado para adaptarse incluso a personas con gafas o barba. Al abrirlo, el Dräger Saver CF se activa automáticamente y comienza a suministrar flujo continuo de aire respirable. El Saver CF proporciona al usuario el preciado tiempo adicional que necesita para salir del área de forma segura.

GRAN VISIBILIDAD, INCLUSO EN CONDICIONES ADVERSAS

Disponibles con una bolsa flexible o un estuche rígido, el Saver CF es de fácil instalación en pared estratégicamente en áreas potencialmente peligrosas. Tanto los estuches antiestáticos negros como las bolsas de color naranja brillante cuentan con paneles fotoluminiscentes y bandas reflectantes para una mejor visibilidad, incluso en condiciones de poca luz. El Saver CF es compacto y ligero y puede llevarse tanto en el pecho como en el hombro. Está fabricado con materiales muy resistentes, es lavable, ignífugo y permite que el agua escurra libremente.

HASTA 15 MINUTOS DE AIRE VITAL PARA LA SUPERVIVENCIA

El Dräger Saver CF funciona mediante un sencillo sistema reductor a prueba de fallos con excelentes características de flujo, suministrando así un flujo de aire constante hasta el vaciado de la botella. Una alarma suena antes de que se agote el suministro de aire. Puede equiparse con botellas de 10 o 15 minutos de aire respirable. La capucha ignífuga incorpora un amplio visor para garantizar la máxima visión periférica.

OPCIONES PARA UNA MAYOR SEGURIDAD Y DURABILIDAD

La versión SE incluye un nuevo cierre del cuello elástico que ofrece una resistencia excepcional a los efectos de las altas temperaturas, el ozono y los humos diesel, que suelen estar presentes en lugares como salas de máquinas. Las unidades Dräger Saver CF15 estándar pueden equiparse con la opción SE. La versión Saver CF15 CC utiliza una botella hecha de compuestos de carbono para hacer frente a la creciente demanda de equipos de escape más ligeros. Disponible en la bolsa naranja, el Saver CF15 CC ofrece una mayor flexibilidad en el trabajo con menor estrés para el usuario.



Dräger Saver CF – bolsa flexible



Dräger Saver CF - funda compacta

DRÄGER SAVER CF – PARA GARANTIZARLE UNA EVACUACIÓN SEGURA

Capucha de flujo constante

Visor amplio

Cierre de cuello de caucho natural o cierre de cuello resistente a productos químicos opcional (versión SE)

Bolsillo de documentos bajo la tapa

Bandas reflectantes

Paneles fotoluminiscentes

Indicador de contenido de la botella

D-33944-2011



PROTECCIÓN DE ESCASO MANTENIMIENTO

El Dräger Saver CF apenas necesita servicio técnico ni mantenimiento. Gracias a la ventana transparente tanto de la bolsa flexible como del estuche rígido, se puede comprobar fácilmente la presión de la botella sin necesidad de desmontar la unidad. El Dräger Saver CF está disponible cuando lo necesite.

CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES Y LAS NORMAS

El Dräger Saver CF cumple con la norma UNE-EN1146:2005 y cuenta con el certificado de homologación contra incendios de Lloyd's Register y con el certificado CE de tipo de Lloyd's Register. También cumple con el convenio SOLAS, Capítulo II-2, con la Directiva sobre equipos

marinos, con la Directiva sobre equipos a presión y la norma ISO 23269-1:2008 y ISO 23269-4:2011. Las versiones antiestáticas también son adecuadas para el uso en atmósferas explosivas (ATEX zona 0).



D-32576-2011



D-32617-2011



D-32756-2011

Estuche rígido Dräger Saver CF



Dräger Saver CF bolsa flexible

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Dräger Saver CF10/CF15	Dräger Saver CF15 CC	
Medidas (Al × L × Pr)	260 × 510 × 190 mm	260 × 560 × 190 mm	
Presión de carga de la botella		200 bar	
Flujo de aire a la capucha		35-37 L/min	
Rango de temperaturas de funcionamiento		De -15 °C a +60 °C	
Homologaciones	EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, ISO 23269-4:2011, SOLAS capítulo II-2, la directiva relativa a equipos marinos y la directiva relativa a equipos a presión. Las versiones de funda rígida y bolsa blanda anties-tática del Dräger Saver CF son adecuadas para el uso en atmósferas explosivas (ATEX zona 0).		
	CF10	CF15	CF15 CC
Peso (kg) con botella			
Funda rígida	5,9 kg	6,9 kg	–
Bolsa blanda	4,2 kg	5,2 kg	4,5 kg
Botella	2 L 200 bar (aluminio)	3 L 200 bar (acero)	3 L 200 bar (compuesto de carbono)

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Dräger Saver CF

Saver CF10	R 45 003
Saver CF15	R 45 002

Accesorios

Correa de cintura Saver	3350396
Ficha de seguridad	3350388
Kit de instalación mural para armario	3350431
Armario de almacenamiento	3350424
Armario	3351823
Soporte de pared (para versiones con funda compacta)	3360516

Líquido de lavado de seguridad

– Dosificador de 1 litro	3380164
– Recambio de 1 litro	3380165
– Dosificador de 5 litros	3380166
– Recambio de 5 litros	3380167

SEDE PRINCIPAL GRUPO DRÄGER

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemania

**REGION CENTRAL
AND SOUTH AMERICA**

Dräger Panama S. de R.L.
Complejo Business Park,
V tower, 10th floor
Panama City
Tel +507 377-9100
Fax +507 377-9130
contactcsa@draeger.com

ARGENTINA

D.S. Safety s.a.
Obispo Terrero 3030
C.P. 1642 San Isidro
Prov. de Buenos Aires
Tel +54 11 4735 2011

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel +55 11 46 89 49 44
Fax +55 11 41 91 35 08

CANADA

Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Ave
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905 821 8988
Toll-free +1 877 Drager 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 905 821-2565
Toll-free Fax +1 800 329 8823

CHILE

Sim-S.A.
Pablo Aguirre
Domeyko 1784
Tel +56 2 707 5795

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 442 246-1113
Fax +52 442 246-1114

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
San Borja – Lima 41 (Perú)
Tel + 511 626 95 95
Fax + 511 626 95 73

USA

Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 8383
Fax +1 412 787 2207