

Máscara Dräger FPS 7000



ST-0165-2006

La máscara de la serie Dräger FPS 7000 establece las nuevas tendencias en seguridad y confort. Con su nuevo diseño y diferentes modelos, ofrece un campo de visión optimizado y un ajuste agradable y totalmente estanco.



ST-9475-2006

Dräger FPS 7000
Conexión-P

Campo de visión y cuerpo de la máscara

Con la nueva máscara Dräger FPS 7000 se mantiene la visibilidad, incluso en situaciones difíciles. Su mayor campo de visión permite una mejora de la imagen a través del visor de policarbonato, sin distorsiones. No se empaña gracias a la estudiada circulación del aire y puede disponer de diferentes tratamientos. Los cuerpos de las máscaras se ajustan muy cómodamente. Realizados en silicona o EPDM, son muy agradables a la piel.

Accesorio integrado

El sistema de comunicación Dräger FPS-COM, se adapta de forma óptima al diseño y a la ergonomía de la máscara. En función de las necesidades, se puede elegir con diferentes variantes, y ofrece una solución óptima a la comunicación durante la intervención. Todo, se puede integrar directamente en la máscara; radio, amplificador o pantalla, resultando cómodo de usar.



ST-9507-2006

Dräger FPS 7000
Conexión-P con Dräger FPS-COM

Adaptabilidad

La máscara de protección respiratoria Dräger FPS 7000 se adapta perfectamente a la cabeza y a la cara. Las cintas ergonómicas y el doble cerco de sellado garantizan una sujeción perfecta y una adaptación cómoda sobre las más diversas formas y perfiles de la cara. Los atalajes de la Dräger FPS 7000 aseguran también que se pueda poner y quitar de forma sencilla y rápida.

Modularidad

Dräger Safety cuida las necesidades de sus clientes. De esta forma, la máscara Dräger FPS 7000 no es sólo más segura y cómoda, sino que es más flexible que los modelos anteriores. Todo lo necesario durante la intervención, está disponible en un instante.

Mantenimiento

Los accesorios y el sencillo mantenimiento de la máscara hacen que la Dräger FPS 7000 no sea sólo económica y de fácil mantenimiento, sino también flexible y muy versátil en su uso.

Combinación máscara-casco

La Dräger FPS 7000 consigue una seguridad aún mayor gracias al nuevo desarrollo de su adaptador. Si se combina, por ejemplo, el casco de bombero Dräger VFR2000 con la máscara, el adaptador de nuevo desarrollo y patentado impide el desbloqueo involuntario de la fijación.

Dräger FPS 7000, un nuevo producto de calidad de Dräger Safety.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo de la máscara	Silicona o EPDM de suave adaptación, agradable a la piel y flexible (probado dermatológicamente)
Atalajes de cabeza	Fijación de 5 puntos con una gran superficie de contacto en la parte trasera de la cabeza, alternativamente con red de ajuste.
Combinación máscara-casco	Fijación de 2 puntos para la Dräger HPS 6200, bien con una unión Dräger Q-fix (con botón de seguridad) o bien con una unión Dräger S-fix (sin botón de seguridad)
Tamaños	Cuerpo de la máscara en 3 tamaños diferentes (S, M y L) con máscara interior de 3 tamaños combinables
Visor	Visor de policarbonato con posibilidad de diferentes tratamientos.
Pieza de conexión	P, RA, ESA, PE y RP
Peso	aprox. 600 g (difiere en función de la versión)
Certificación	EN 136 Cl. 3

REFERENCIAS*

Serie Dräger FPS 7000

	Conexión	Material	Tamaños (Máscara/máscara interior)	Visor	Conexión	Referencias
Dräger FPS 7100	Conexión-RA					
Dräger FPS 7130		EPDM	M2	PC	CR	R56310
		EPDM	S1	PC	CR	R56502
		EPDM	L2	PC	CR	R56503
		EPDM	M2	PCaf	CR	R56305
		EPDM	M2	PC	S-fix	R56425
Dräger FPS 7110		Silicona	M2	PC	Si	R56332
Dräger FPS 7300	Conexión-PE					
Dräger FPS 7330		EPDM	M2	PC	CR	R56426
		EPDM	S1	PC	CR	R56514
		EPDM	L2	PC	CR	R56515
		EPDM	M2	PC	S-fix	R56427
Dräger FPS 7500	Conexión-ESA					
Dräger FPS 7530		EPDM	M2	PC	CR	R56307
		EPDM	S1	PC	CR	R56516
		EPDM	L2	PC	CR	R56517
Dräger FPS 7700	Conexión-P					
Dräger FPS 7730		EPDM	M2	PC	CR	R56200
		EPDM	S1	PC	CR	R56249
		EPDM	L2	PC	CR	R56300
		EPDM	M2	PC	S-fix	R56309
		EPDM	S1	PC	S-fix	R56505
		EPDM	L2	PC	S-fix	R56506
Dräger FPS 7710		Silicona	M2	PC	Si	R56331

*Disponibilidad también de otras variantes. Para más información contacte con Dräger Safety.

Policarbonato-PC; Visor de policarbonato PCaf con tratamiento antiempañamiento; Cloropreno-CR; Silicona-Si; Combinación máscara-casco S-fix con unión estándar

DELEGACIONES

CATALUÑA

c/ Garrotxa 10-12 bajos 1-2
Edificio Océano I
Parque Negocios Mas Blau
08820 - El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Fax: 93 478 22 65

VALENCIA

c/ Padre Fernando Casanova
Benlloch, 9 Bajo Izqda.
46015 - Valencia
Fax: 96 346 14 36

CANARIAS

c/ Matías Padrón, 102 bajo
35004 - Las Palmas de G.
Canaria
Fax: 928 29 24 36

PAÍS VASCO

c/Arene Azpi, 71 - bajo
48990 - Getxo (Vizcaya)
Fax: 94 430 87 62

ANDALUCÍA

Av. Hytasa
Polígono Industrial Hytasa
c/ Loneta, 7 - 41006 - Sevilla
Fax: 9546387 35

GALICIA

c/ Rafael Alberti, 20 - bajo
15008 - La Coruña
Fax: 981 13 47 32

ARAGÓN

c/ Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 - Zaragoza
Fax: 976 75 25 14

ASTURIAS

Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

TENERIFE

Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

MURCIA

Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

MÁLAGA

Dräger Safety Hispania, S.A.
902 11 64 24

Dräger Safety Hispania, S.A.
c/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 913 580 244
Fax +34 917 294 899
www.draeger.com
Tel. de atención al cliente
902 11 64 24