

Máscara

DRÄGER X-PLORE 6300



La máscara Dräger X-plore 6300 es la máscara completa para usuarios que buscan calidad y comodidad a un precio asequible.

Junto con los filtros respiratorios Dräger, la X-plore 6300 es un respirador eficiente y efectivo. Probada y asentada en un amplio campo de diferentes sectores industriales, se utiliza cuando la concentración de oxígeno es como mínimo de 17% volumen y cuando se conocen todas las sustancias nocivas y sus concentraciones en el aire ambiente.

Durante de períodos de uso prolongados de varias horas, la máscara Dräger X-plore 6300 puede combinarse con un equipo respiratorio motorizado (Ej.: Dräger X-plore 7300 o 7500).

Los cinco puntos de ajuste del arnés aseguran que la máscara pueda ser colocada fácil y rápidamente, además de evitar los molestos e incómodos puntos de presión en la cabeza. El doble cerco estanco permite un ajuste cómodo y hermético para una mayor seguridad. El visor antirrayado con un amplio campo de visión de 180° está fabricado con Plexiglás. La estructura de la máscara es muy resistente y está fabricada en plástico ultra-ligero.

Se recomienda el uso de la máscara Dräger X-plore 6300 especialmente en la industria química, metalúrgica, producción de energía, electrónica, así como en el sector de la construcción y mantenimiento.



Dräger X-plore 6300 – otro producto de calidad de Dräger Safety.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Doble cerco estanco que permite un ajuste cómodo y hermético
- Ligera y de rápida colocación
- Económica
- Visor antirrayado
- Funcional y ligera.
- Fácil mantenimiento.
- Cuerpo de la máscara fabricado en EPDM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cuerpo de máscara:	Fabricado en EPDM resistente y de tacto suave.
Visor:	De plexiglás, antirrayado con 180° de campo de visión - gran angular
Pieza de conexión:	De plástico robusto con válvula de inhalación y exhalación, conexión mediante rosca métrica 40, según EN148-1
Peso:	aprox. 570 gr.

Probada y certificada CE según EN 136, con marca CE

LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS:

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Máscara completa Dräger X-plore 6300	R 55 800
ACCESORIOS	
Montura de gafas + estuche(sin cristal óptico)	R 51 548
Caja de transporte Wikow	R 51 019
Tubo corrugado con enganche a cinturón	R 53 850
Cinta de sujeción al cuello	R 51 772
Adaptador de filtro 40/91	R 55 015
Gel antiempañante "Klar-pilot"	R 52 560