



Dräger Alcotest 6000

Dispositivos de muestreo de alcohol

Mediante el Dräger Alcotest 6000, el usuario profesional puede realizar una prueba de alcoholemia con precisión y rapidez. La tecnología de medición de este pequeño y práctico aparato de medición portátil ya se ha probado en todo el mundo y se han vendido más de 1 000 000 de unidades.

Dräger Alcotest 6000



Ventajas

Pruebas de alcoholemia fáciles de realizar

El aparato está listo para la medición en cuestión de segundos, por lo que puede llevar a cabo una prueba (activa) de alcoholemia en cualquier momento. También es posible llevar a cabo una medición de alcohol en el aire ambiente (pasiva), en cuyo caso no se necesita ninguna boquilla. Todas las funciones necesarias para una medición se activan con el práctico botón azul «OK», mientras que para la navegación se utilizan dos botones de menú.

Versátil y robusto

El sensor electroquímico de eficacia comprobada del Dräger Alcotest 6000 se caracteriza por sus excelentes tiempos de repuesta y por su larga vida útil. Funciona con una precisión y una fiabilidad excepcionales. El análisis es fiable incluso a temperaturas de entre -5 y +50 °C. El sensor también proporciona resultados fiables con rapidez en caso de detectarse un alto contenido de alcohol, tanto para las mediciones activas como pasivas.

Práctico

El trato con personas ebrias requiere mucha atención y concentración. Una operación intuitiva del dispositivo es un aspecto importante para la facilidad de uso y la realización de la prueba de alcoholemia sin complicaciones.

Todas las funciones de medición se llevan a cabo con un único botón para facilitar la realización de la prueba. La pantalla retroiluminada de gran tamaño muestra mensajes de texto fáciles de comprender que le guían en la realización de la prueba de alcoholemia. Un indicador LED y una señal acústica complementan la pantalla e indican que el proceso de medición ha terminado. Para navegar por el menú se utilizan dos botones de menú, que permiten realizar funciones tales como revisar los resultados de la última prueba, además de ofrecer la posibilidad de imprimirlos.

Higiénico gracias a la boquilla "deslizar y acoplar" (Slide'n'Click)

El sofisticado diseño del producto reúne todos los requisitos para realizar un análisis de alcohol espirado de manera rápida, sencilla e higiénica: la forma de la boquilla (Slide'n'Click) le permite colocarla correctamente, incluso con poca luz. El Alcotest 6000 se puede utilizar de nuevo inmediatamente después de cambiar la boquilla. Además, el dispositivo está diseñado para evitar cualquier intento de obstrucción: La salida de aire no puede cerrarse, lo que impide cualquier intento de manipular el aparato durante las muestras de aire espirado.

El separador de la boquilla evita que los labios de la persona que se está sometiendo a la prueba estén en contacto con la carcasa del dispositivo. En caso necesario, el separador también puede utilizarse como eyector de la boquilla. También hay disponibles boquillas con válvula antirretorno bajo pedido.

Ventajas

Higiene mejorada del Alcotest

La higiene es un elemento cada vez más importante en nuestra vida diaria. Los alcoholímetros Dräger Alcotest utilizan tecnologías de medición no invasivas con un alto grado de higiene, tanto para el usuario como para el sujeto de la prueba, gracias a las siguientes características:

- Durante la prueba, el aire exhalado se dirige hacia afuera del alcoholímetro, en lugar de hacerlo a través de él.
- Durante la prueba, se forma un ángulo de 90° entre el usuario y el sujeto de la prueba de alcoholemia.
- La boquilla desechable se empaqueta individualmente
- Ventajas de las boquillas «Slide 'n' Click»:
 - Distancia segura e higiénica entre el usuario y el sujeto sometido a la prueba
 - El separador evita el contacto entre los labios y el aparato
 - La boquilla resulta sencilla de retirar
 - La válvula antirretorno impide la inhalación de aire a través de la boquilla

Innovación surgida de la tradición

Con más de 65 años de experiencia, Dräger es el líder mundial en el mercado de los alcoholímetros. La policía de muchos países utiliza los dispositivos de la serie Alcotest para sus controles de tráfico diarios. El Alcotest 6000 está fabricado en Alemania y cumple con los más altos estándares de calidad. Emplea la misma tecnología de sensor electroquímico profesional, lo que garantiza un rendimiento preciso y unos resultados seguros.

Accesorios

ST-178-2004



Boquillas (Slide'n'Click)

Disponible en paquetes de 100, 250 y 1000 boquillas con o sin válvula antirretorno.

D-0550-2018



Funda protectora

La funda ofrece protección adicional. El dispositivo puede operarse con la funda puesta, ya que la pantalla sigue siendo visible.

D-25354-2020



Impresora portátil Dräger BT

La impresora portátil Dräger BT permite realizar impresiones de forma inalámbrica, desde cualquier dispositivo de prueba Dräger compatible, en un radio de 15 metros. Esta pequeña y ligera impresora portátil se engancha al cinturón con una pinza de sujeción. Es fácil de manejar, con solo dos botones. Los símbolos iluminados proporcionan información sobre el estado del dispositivo.

Productos relacionados

D-11938-2016



Dräger Alcotest 6820

El alcoholímetro rápido y compacto Dräger Alcotest 6820 cumple con los estrictos requisitos del análisis profesional de alcoholemia. Gracias al DrägerSensor de probada eficacia, este robusto alcoholímetro garantiza tiempos de respuesta muy rápidos y resultados de prueba precisos en todas las condiciones climáticas; también se puede adaptar a las directrices internacionales.

D-54720-2012



Dräger DrugTest 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Con el Dräger DrugTest 5000, la detección de drogas es rápida y sencilla. La muestra de saliva recogida se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.

Especificaciones técnicas

Dräger Alcotest 6000

Principio de medición	DrägerSensor electroquímico en tecnología 1/4"; específico para alcohol
Rango de medición	0 a 2,5 mg/l; si se excede el límite del rango de medición, aparece un mensaje
Toma de muestras	Estándar: Toma automática de la muestra cuando se alcanza el volumen mínimo por tiempo de espiración; es posible realizar una toma de muestras pasiva sin boquilla o iniciarla manualmente
Listo para usar	Aprox. dos segundos tras el encendido
Muestra de los resultados de la prueba	Pasados unos tres segundos (a 0 mg/l, temperatura ambiente)
Temperatura de funcionamiento	-5 a +50 °C
Humedad relativa	10 a 100 % de humedad relativa (sin condensación y en funcionamiento)
Presión atmosférica	600 a 1300 hPa
Pantalla	Pantalla LCD gráfica retroiluminada; 32 x 22 mm (128 x 64 píxeles)
LED	Dos colores, para la visualización de resultados y de los mensajes de alerta
Señal sonora	Tonos de señal para indicar la emisión de mensajes de alertas y advertencias
Memoria de datos	Almacenamiento de las últimas 500 pruebas junto con su número de prueba, fecha y hora
Fuente de alimentación	Una batería CR123A, indicador del nivel de carga en pantalla, con una batería se pueden hacer hasta 1500 pruebas de alcoholemia.
Adaptación de boquillas	Mejora del acoplamiento para boquilla puede adaptarse para orientación derecha o izquierda
Boquilla	En higiénicos paquetes individuales, con salida de aire a prueba de manipulaciones, eyector de boquilla y separador entre la boca y la carcasa del instrumento
Concepto de funcionamiento	Las funciones de medición pueden llevarse a cabo utilizando un solo botón, la navegación por el menú se realiza con los dos botones de menú
Ajuste	Calibración con gas seco o húmedo
Carcasa	ABS/PC resistente al impacto
Medidas (An x Al x F), peso	Aprox. 50/60 x 141 x 31 mm; aprox. 150 g incl. la batería
Configuración del instrumento	Configuración de los ajustes del instrumento directa dirigida por menús (se solicitará el código PIN). No se necesita ningún software adicional
Vibración e impacto	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 EN 60068-2-64
Marcado CE	Conformidad Europea (CE)
Norma	EN 15964, NHTSA, Conformidad con FDA, en función de la configuración
Reloj interno	Aviso o desactivación tras el intervalo de fin de servicio
Clase de protección	IP54
Bluetooth® (opcional)	Para la comunicación con la impresora móvil Dräger BT

Información para pedidos

Dräger Alcotest 6000 – Configurador	3706320
Dräger Alcotest 6000 – Estándar	3706961
Dräger Alcotest 6000 – EE.UU.	3706962
Dräger Alcotest 6000 – Japón	3706963
Dräger Alcotest 6000 – Escandinavia	3706964
Boquilla, paquete con 100 unidades	6810690
Boquilla, paquete con 250 unidades	6810825
Boquillas, paquete con 1000 unidades	6810830
Boquillas con válvula antirretorno, paquete con 100 unidades	6811055
Boquillas con válvula antirretorno, paquete con 250 unidades	6811060
Boquillas con válvula antirretorno, paquete con 1000 unidades	6811065
Bolsa de protección, negra	8324999
Bolsa de protección, amarilla	8327811
Batería	4543808
Impresora portátil Dräger BT	3700421



Soluciones integrales de seguridad e higiene para la industria.

Como Partner Especialista de Dräger en Argentina,
nos consolidamos como la única organización en el país
**equipada con laboratorio propio y técnicos
certificados por la marca.**



**CONOCÉ MÁS
SOBRE DS SAFETY**

www.dragersolutions.com.ar



Pasaje Cálceña 540,
CABA, Buenos Aires, Argentina



ventas@dragersolutions.com.ar
service@dragersolutions.com.ar



www.dragersolutions.com.ar



Código Postal: C1406BLJ



dssafety



dssafetyarg



dssafety



DSSafetyARG



dssafetyarg



dssafetyarg